

# الخطوات السليمة للحلب الآلي للأبقار

- ارتداء ملابس نظيفة خاصة بالعمل
- غسل الأيدي و تطهيرها
- توفير معدات و أواني الحلب نظيفة
- المحافظة على أوقات ثابتة للحلب

## 1

### ترتيب الحلب

البدء بالأبقار  
السليمة, حلب الأبقار  
المشكوك في  
إصابتها او المريضة  
في الأخير



## 5

### وضعية الأكواب

التأكد من الوضعية  
العمودية للأكواب  
لتجنب سقوطها  
و المحافظة على  
ضغط الهواء  
المناسب للحلب



## 2

### الأشخاب الأولى

إزالة الأشخاب  
الأولى و فحصها  
للتثبت من أعراض  
مرض التهاب  
الضرع



## 6

### نهاية الحلب

تدوم مدة الحلب من  
5 الى 10 دقائق  
راقب انسياب الحليب  
و تجنب الافراط في  
الحلب



## 3

### تنظيف و تجفيف الضرع



## 7

### سحب المحلب

يجب فصل الضغط  
قبل سحب المحلب  
و الحرص على عدم  
ملامسة الأكواب  
للأرض



## 4

### تركيب الأكواب

توضع الأكواب في  
طرف 60-90 ثانية  
مع تغادي تسرب  
الهواء



## 8

### تعقيم الحلمات

تغميس الحلمات في  
المطهر المناسب  
لحماية الضرع

